

Pietra



Pietra



Batteria Pietra - 21pz

Bistecchiera Ø 32	1 pz.
Padella alta Ø 24	1 pz.
Padella alta Ø 28	1 pz.
Tegame Ø 32	1 pz.
Pentola Ø 20	1 pz.
Pentola Ø 24	1 pz.
Pentola Ø 28	1 pz.
Coperchio Pirex Ø 20	1 pz.
Coperchio Pirex Ø 24	1 pz.
Coperchio Pirex Ø 28	1 pz.
Coperchio Pirex Ø 32	1 pz.
Manici legno Plus	3 pz.
Manuale istruzioni	1 pz.

Tris Teglie Pietra - 4 pz.

Teglia 25 x 18	1 pz.
Teglia 30 x 20	1 pz.
Teglia 35 x 25	1 pz.
Manuale istruzioni	1 pz.

Tris Padelle Pietra - 7 pz.

Padella Alta Ø 24	1 pz.
Padella Alta Ø 28	1 pz.
Padella Alta Ø 32	1 pz.
Manici legno Plus	3 pz.
Manuale istruzioni	1 pz.



Cottura Vapore Pietra - 3 pz.

Coperchio Dolomite	1 pz.
Vaporiera Pirex	1 pz.
Manuale istruzioni	1 pz.

Coperchio Pietra - 2 pz.

Coperchio Dolomite	1 pz.
Manuale istruzioni	1 pz.

Chef Pietra - 12 pz.

Bistecchiera Ø 32	1 pz.
Padella alta Ø 24	1 pz.
Padella alta Ø 28	1 pz.
Tegame Ø 32	1 pz.
Coperchi Pirex Ø 32	1 pz.
Manici legno Plus	3 pz.
Manuale istruzioni	1 pz.

Ovale Pietra - 3 pz.

Casseruola Ovale	cm. 40, 1 pz.
Coperchio Tegame Ovale Pirex	cm. 40, 1 pz.
Manuale istruzioni	1 pz.



Cotture sempre perfette anche senza grassi e condimenti
Niente fumo o cattivi odori
Assenza di Nickel e metalli pesanti
Facilità di pulizia anche dopo le cotture più impegnative
Allissima resistenza agli utensili metallici e quindi maggior durata del prodotto
Nuovo manico salvaspazio Plus, amovibile per cotture in forno
Manici con fenditura per un maggior raffreddamento